

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Киргизия (996)312-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Россия (495)268-04-70

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Челябинск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93
 Казахстан (772)734-952-31

РВ-АМС-11.30.1...11.30.9; РВ-АМС-12.30.1...12.30.8



Обозначение распределителя воздуха	Класс фильтра НЕРА по ГОСТ Р 51251 и размер соответственно	Расположение и размер патрубка	Производительность по воздуху, м³/ч	Тип потолка	Наличие бактерицидного облучателя УФО	Наличие датчика перепада давления фильтра ДПД
РВ-АМС-11.30.1, ...30.2, (...30.3)	Н13 (Н11, Н12, Н14) (530x530x150) мм	Сверху, Ø250 мм (ДК250)	1000	Тавровый и беставровый**	Есть*	Есть*
РВ-АМС-11.30.6, ...30.7	Н13 (Н11, Н12, Н14) (530x530x150) мм	Сбоку, Ø250 мм	1000	Тавровый и беставровый**	Есть*	Есть*
РВ-АМС-11.30.5, ...30.8, ...30.9	Н13 (Н11, Н12, Н14) (530x530x150) мм	Сбоку, Ø250 мм	1000	Тавровый и беставровый**	Есть*	Есть*
РВ-АМС-12.30.1, (...12.30.2), ...-12.30.3	Н13 (Н11, Н12, Н14) (530x1130x150) мм	Сверху, Ø250 мм (ДК250)	2000	Тавровый и беставровый**	Есть*	Есть*
РВ-АМС(-12.30.5), ...30.6, ...30.7, ...-30.8	Н13 (Н11, Н12, Н14) (530x1130x150) мм	Сбоку, (ДК250) Ø250(Ø315) мм	2000	Тавровый и беставровый**	Есть*	Есть*

1. Данные распределители устанавливаются в тавровый потолок с растром 600x600мм.
2. Модификации... -11.30.2, ...-11.30.5,...-11.30.8,...-11.30.9, ...-12.30.2,...-12.30.5 с дроссель-клапаном.

При заказе указывать требуемую модификацию и наличие опций: **РВ-АМС-1-2-3-4-5-6-7-8**

Пример обозначения: РВ-АМС-12.30.3-Т-У-Д-ДК250-Н13-М-Н

1. Условный размер
РВ -11 - 600x600 мм,
РВ-12 - 600x1200 мм
2. Тип потолка - **Т** - тавровый, **БТ** - беставровый
3. - **У** - есть УФО, **БУ** - без УФО
4. - **Д** - есть ДПД, **БД** - без ДПД
5. Типоразмер патрубка - **Ø**...- круглый, **-ДК**... - дроссель-клапан круглый
6. Класс устанавливаемого фильтра - **Н13 (Н11, Н12, Н14)**
7. **А**-аналоговая или М-микропроцессорная система управления, БА(М) - без системы управления
8. **Н** - высота подвесного потолка относительно исходного

<https://mzmo.nt-rt.ru> | | moq@nt-rt.ru

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Капуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саратов (845)249-38-78	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Севастополь (8692)22-31-93	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Симферополь (3652)67-13-56	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Смоленск (4812)29-41-54	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Сочи (862)225-72-31	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73		
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31